

VAICO Lenker, Radaufhängung



u.A. passend für	BMW 3 Touring (E91)
Lenkerart	Schräglenker
Einbauposition	Hinterachse, oben, vorne
Achsvermessung nach Montage erforderlich	true
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges	V99-1020

X-Ref: 33 32 6 765 425

V20-0592